

alutec
LUNA
VEKKIKAIHDIN**alutec**
SOL
SÄLEKAIHDIN

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

KÄYTTÖ:

Nosta ja laske kaihtimia aina rauhallisesti.

Vekkikaihtimet vekkaantuvat paremmin kun käytät niitä välillä nipussa.

Jos kaihtimet eivät vekkaannu hyvin, voit suihkuttaa niitä kevyesti vesisuihkupullolla ja laittaa ne nippuun 24h. Sen jälkeen vekkaantuminen palautuu.

VEKKIKAIHTIMIEN PESU JA HUOLTO:

Käytä kaihtimen puhdistamiseen pölyhuiskaa tai imurin harjasuulaketta. Älä vesipese vekkikaihtimia.

SÄLEKAIHTIMIEN PESU JA HUOLTO:

Käytä kaihtimen puhdistamiseen pölyhuiskaa tai imurin harjasuulaketta. Voit myös vesipestä sälekaihtimet. Jos säleiden kääntö ei toimi hyvin, voit irroittaa kääntönapin suojuksen ja säätää naruja kireämmälle.





Alumiini- ja lasirakentamisen ammattilainen

Alutec Oy on vuonna 1979 perustettu, alumiini- ja lasirakentamiseen erikoistunut perheyrittys. Suunnittelumme, tuotekehityksemme ja valmistuksemme toimii Ylivieskassa, Pohjois-Pohjanmaalla.

Pitkä kokemuksemme, laaja alumiini- ja lasirakentamisen tuotevalikoimamme, sekä palveluun panostamisemme näkyy tyytyväisyytenä asiakaskunnassamme. Olemme ratkaisu asiakkaidemme alumiini- ja lasirakentamisen tarpeisiin.

Katso kuvia referenssi kohteistamme:

 Facebookissa: @alutecsuomi

 Instagramissa: @aluteclausitus

**alutec**Alutec Oy
Alumiinikatu 5
84100 Ylivieskap. 08 410 5500
myynti@alutec.fi
www.alutec.fi